

Procedura dotyczy jazdy z tachografem cyfrowym firmy STONERIDGE SE 500, poza zakresem rozporządzenia 561/2006 WE.

1. Przytrzymać przycisk anuluj "X" (pierwszy z lewej strony), aby znaleźć się w panelu główny (czas aktywności 1 go i 2go kierowcy, czas pauzy)
2. Nacisnąć ENTER, wejście do podmenu "Menu drukowania".
3. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu "Menu ustawień"
4. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu "OUT Poza zasięg."
4. Nacisnąć enter, pojawi się napis "Poza zasięg. lub prom",
5. Nacisnąć strzałkę w górę na napis OUT i nacisnąć ENTER
6. Aby wrócić do głównego menu nacisnąć i przytrzymać przycisk "X"
Jesteśmy teraz w stanie "OUT" poza zasięgiem co możemy zobaczyć na głównym panelu po napisie "OUT"

Wychodzenie ze stanu "OUT" poza zasięgiem wykonywane jest podobnie do wchodzenia:

1. Przytrzymać przycisk anuluj "X"(pierwszy z lewej strony), aby znaleźć się w panelu główny (czas aktywności 1 go i 2go kierowcy, czas pauzy)
2. Nacisnąć ENTER, wejście do podmenu "Menu drukowania"
3. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu "Menu ustawień"
4. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu "OUT Poza zasięg."
4. Nacisnąć enter, pojawi się napis "Koniec poza zakresem?"
5. Naciskamy strzałkę w górę i naciskamy ENTER
6. Aby wrócić do głównego menu nacisnąć i przytrzymać przycisk "X"
Nie jesteśmy już w stanie "OUT" poza zakresem