

Przykładowo procedura uruchomienia stanu szczególnego „POZA ZAKRESEM” dla tachografu cyfrowego Siemens VDO:

W tym celu kierowca musi przeprowadzić następującą procedurę:

1. Panel główny (aktualna godzina/prędkość/ilość kilometrów)
2. Nacisnąć „OK” – wejście do podmenu „WYDRUK / KIEROWCA 1”
3. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / KIEROWCA 2”
4. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / POJAZD”
5. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 1”
6. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 2”
7. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / POJAZD”
8. Nacisnąć „OK”
9. Jesteś w podmenu „POJAZD / OUT „start”
10. *Naciśnij „OK” – informacja „WPIS ZACHOWANY”*